实验十五: 非平衡电桥测Pt100的温度系数

朱寅杰 1600017721

2017年11月10日

1 Pt100

 $R_p = 100.2\,\Omega$ 。恒流源电流为 $I = 4.006\,\mathrm{mA}$ 。

t/°C	0.1	21.2	44.4	56.8	71.5	85.6	100.1
U/mV	0.00	16.02	33.80	43.32	54.37	65.05	76.07




图 1: $m-t^{-2}$ 关系图。从图中可见二者确实成线性关系。

对表中数据作线性拟合得到

$$U = 0.04 \,\text{mV} + 0.7609 \,\text{mV}/^{\circ}\text{C} \times t \tag{1}$$

r = 0.999996

2 思考题